

便攜式布藝背幕

安裝教學



物品包括有




- 便攜式行李袋 x1
- 支架 x6
- 腳架 x2
- 接口螺絲 x4
- 腳架螺絲 x2
- 七字手把 x1

便攜式布藝背幕

安裝教學



便攜式布藝背幕



取出包裝內的配件及支架



用腳架螺絲腳架和支架連接



將支架固定於腳架上並擰緊




將腳架平放於地上




連接並擰緊上下兩條支架



調整上下兩條支架長度



將畫布套入上下兩條支架



用接口螺絲將左右支架和上下支架連接

便攜式布藝背幕

安裝教學



調整畫布至合適位置



調整支架高度以符合
畫布高度



安裝完成